

LIVABLISS

ENTRETIEN ET SOINS DU TAPIS

Nous aimons autant votre tapis que vous, c'est pourquoi nous avons élaboré ce guide pour vous aider à l'entretenir, préserver son apparence et en prendre soin correctement. Ainsi, il restera beau et conservera sa qualité pendant de nombreuses années.



Tout d'abord, nous souhaitons vous informer de certaines caractéristiques qui peuvent sembler être des imperfections, mais qui sont tout à fait normales pour un tapis neuf :



Plis, ondulations et courbures

En raison du pliage pendant le transport, des plis et des ondulations peuvent apparaître lorsque vous déballez un nouveau tapis. Il suffit de le poser à l'envers et, en quelques jours, il redeviendra plat naturellement.



Odeur d'un tapis neuf

Les tapis neufs peuvent dégager une odeur due aux colorants, aux fils ou à un emballage prolongé dans du plastique. Cette odeur disparaîtra rapidement dans un espace bien ventilé.




Why Choose Us?

- ✓ Nos tapis sont faciles à nettoyer, durables, résistants à l'humidité, aux taches et aux produits de blanchiment. Ils sont conçus pour un usage intensif dans des espaces très fréquentés et peuvent supporter les petits accidents du quotidien causés par les enfants ou les animaux de compagnie. De plus, ils ont un poil pratique qui ne peluche pas.
- ✓ Malgré toutes ces qualités, votre tapis nécessite un entretien adéquat. C'est pourquoi nous allons maintenant aborder le nettoyage, les soins et l'entretien à long terme.



Élimination des taches:

Liquides renversés : Nettoyez immédiatement les liquides renversés si possible. Une fois qu'une tache s'incruste, il devient beaucoup plus difficile de l'éliminer. Ne frottez jamais la tache, car cela pourrait la faire pénétrer plus profondément dans les fibres du tapis. Tamponnez plutôt délicatement avec un chiffon propre. Utilisez de l'eau tiède pour éliminer les résidus. Toujours bien rincer avec de l'eau propre et absorber l'excès d'humidité avec un chiffon sec et propre.



Taches sèches :

Mélangez un détergent doux ou un nettoyant pour tapis avec de l'eau. Humidifiez une éponge ou un chiffon avec ce mélange et nettoyez délicatement la tache. Rincez l'éponge ou le chiffon avant de répéter l'opération jusqu'à ce que la tache disparaisse. Pour les taches tenaces : ne rincez pas immédiatement. Laissez le nettoyant agir quelques minutes avant de bien rincer avec beaucoup d'eau. Laissez ensuite le tapis sécher à plat sur le sol.



Tapis lavables en machine :

Pour nos tapis lavables en machine, nous recommandons un programme délicat à 30°C avec une lessive douce, un essorage maximal de 600 tours par minute et un séchage à l'air libre.



ASPIRATION :

Nous vous conseillons d'aspirer régulièrement votre tapis à une puissance faible à moyenne pour éliminer la poussière, les peluches et les poils. Nos tapis sont compatibles avec les aspirateurs robots et traditionnels. Cependant, évitez de passer continuellement l'aspirateur sur les bords, car cela pourrait desserrer les fibres et accélérer l'usure.

LIVABLISS

POINTS IMPORTANTS À RETENIR

- Les plis et les odeurs disparaissent après quelques jours.
- Passez régulièrement l'aspirateur.
- En cas de tache : réagissez immédiatement !

